

## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU BRUCIATORE



1 - testa di combustione

2 - zona di installazione sotto  
pressione del Super Catalyzer

3 - pompa

